

# NeoDose™ Pure



## Simple, précis et dosage constant

Nous offrons une solution airless parfaitement convaincante pour les produits pharmaceutiques sensibles à l'oxygène. Dotée d'un obturateur étanche, elle évite le durcissement du produit dans la pompe et la contamination du produit. La haute qualité barrière du Polyfoil® en combinaison avec la pompe airless Aptar constitue une équipe sûre pour une application dans toutes les positions.

## Avantages

- Propriétés de barrière élevées pour produits sensibles
- Application simple et propre
- Dosage exact et régulier
- L'orifice reste propre et fermée par une membrane: pas de résidus durcis!
- Le remplissage de la lotion est effectué dans un milieu habituel (pas sous vide d'air)
- Haut vidage des restes
- Aucune pièce métallique
- Convient aux grandes voyageuses
- Confort d'utilisation (360°)

## Usage cosmétique

Approprié pour toutes les lotions/crèmes sensibles à l'oxygène, pour un confort maximum et le dosage précis de par ex.:

- Maquillages
- Soins de la peau et des cheveux
- Crèmes solaires
- Crèmes du corps
- Soins du visage

## Applications pharmaceutiques

- Pour toutes lotions/crèmes sensibles à l'oxygène
- Pour toutes lotions/crèmes sensibles aux UV
- Produits demandant un dosage précis
- Produits visqueux
- Applications dermatologiques

## Spécifications

MATIÈRE		DIMENSIONS	
Tube	Polyfoil®	Diamètre	25/30 mm
Polyfoil® Sensation		Capacité	15 – 75 ml
Pompe	PE et PP (aucune pièce métallique)	Dosage	0.5 ml
Capsule	PP		
DÉCORATION		CERTIFICATIONS	
Offset		Qualité	Produits de qualité alimentaire et pharmaceutiques
Sérigraphie			
Marquage à chaud			

Vernis

brillant  
satiné  
mat